



QUICK GUIDE . **SP206** | **SP207** | **SP208** | **SP209**

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
ATENÇÃO	4
PRECAUÇÃO	4
SPEAKER . SP206 SP207 SP208 SP209	4
CONEXÃO BLUETOOTH.....	5
UTILIZANDO O CABO DE ÁUDIO P2 3,5 MM.....	6
RECARREGANDO A CAIXA DE SOM.....	6
MODO DE CHAMADAS	6
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	7
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	7

ATENÇÃO

Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente. Baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

PRECAUÇÕES

1. Mantenha longe da água.
2. Faça a limpeza com um pano seco ou levemente umedecido.
3. Não utilize o produto próximo de fontes que produzem calor.
4. Evite danificar o cabo carregador ou auxiliar, principalmente quando plugado nas entradas da caixa de som.
5. Durante tempestades, evite manter o produto ligado a tomada
6. Para evitar que a bateria viciê, evite manter o produto ligado a tomada por muito tempo sem uso.

SPEAKER . SP206 | SP207 | SP208 | SP209



CONEXÃO BLUETOOTH

1. Ligue a caixa de som pressionando o botão de ligar/desligar. A luz de LED irá mudar para azul.
2. Ative o Bluetooth do seu celular, procure o dispositivo Bluetooth no celular em seguida selecione a caixa de som PULSE para emparelhar.
3. Pressione o botão modo de mídia para selecionar a opção bluetooth.

USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Se a caixa de som estiver desligada, ligue-a através do botão ligar/desligar.
2. Insira o cartões SD ou pendrive em suas respectivas entradas para começar a reproduzir suas músicas automaticamente (formato MP3)

UTILIZANDO O CABO DE ÁUDIO P2 3.5MM

1. Ligue a caixa de som.
2. Insira o cabo de áudio de 3,5 mm na entrada auxiliar da caixa de som. Conecte a outra ponta 3,5 mm em um dispositivo de áudio (tais como telefones celulares ou computadores), para mudar automaticamente o seu modo de música.

RÁDIO FM

Pressione o botão modo de mídia para selecionar a opção rádio FM. Para digitalizar frequências, pressione o botão voltar estação ou avançar estação. Pressione e segure o botão multifuncional para procurar e recordar na memória todas as estações de rádio disponíveis. Esta operação irá procurar todas as estações de FM e armazena-las para a memória. O procedimento de verificação levará alguns minutos para completar e não deve ser interrompido. Depois de concluído, você pode o botão voltar

estação ou avançar estação para avançar ou retroceder rapidamente entre as estações armazenadas.

OBSERVAÇÃO: conectar o cabo de 3.5mm na entrada auxiliar irá permitir uma melhor recepção de sinal FM, uma vez que o cabo (ligado apenas de um lado) pode funcionar como antena.

RECARREGANDO A CAIXA DE SOM

Utilize o cabo micro-USB para carregar a caixa de som em uma fonte de energia USB. Quando você estiver carregando a bateria, o indicador de LED irá mudar para vermelho. Assim que a bateria estiver carregada, a luz indicadora de LED irá desligar.

MODO DE CHAMADAS

Pressione o botão multifuncional para atender uma chamada recebida.

Pressione o botão multifuncional novamente para desligar.

Mantenha o botão multifuncional pressionado para rejeitar uma chamada recebida.

Pressione o botão multifuncional duas vezes para fazer uma chamada no último número de telefone utilizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada auxiliar P2 3.5mm

Tempo carregando: 2 horas

Potência real: 10W RMS

Entrada de energia: USB 5V

Bateria: 600 mAh

Versão do bluetooth: 2.1 + EDR

Frequência de resposta: 150Hz-18.000Hz

Sensibilidade: 85 db \pm 2db

Impedância: 4 Ω

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 caixa de som bluetooth

1 cabo auxiliar

1 cabo carregador

1 manual



3327-15-3111



(01) 07899838808895

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

MADE IN: China | IMPORTADO POR: Multilaser Industrial S.A. | CNPJ: 59.717.553/0006-17

GARANTIA: Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.



SAC: (11) 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil.